

Серия NPS-7e

Совместимость базовых платформ с интерфейсными модулями

NPS-7e/3W

модули	0	1	2*
IM-V24	+	+	+
IM-V35	+	+	+
IM-X21	+	+	+
IM-530	+	+	+
IM-485	+	+	+
IM-703	+	+	+
IM-DIO	+	+	+

NPS-7e/3WL

модули	0	1	2*	3
IM-V24	+	+	+	Eth
IM-V35	+	+	+	
IM-X21	+	+	+	
IM-530	+	+	+	
IM-485	+	+	+	
IM-703	+	+	+	
IM-DIO	+	+	+	

NPS-7e/7WL

модули	0	1	2*	3	4	5	6	7
IM-V24	+	+	+	RS 232 async	RS 232 async	RS 232 async	RS 232 async	Eth
IM-V35	+	+	+					
IM-X21	+	+	+					
IM-530	+	+	+					
IM-485	+	+	+					
IM-703	+	+	+					
IM-DIO	+	+	+					

NPS-7e/14W

модули	Сегмент А							Сегмент В						
	0	1	2*	3	4	5	6	0	1	2*	3	4	5	6
IM-V24	+	+	+	RS 232 async	RS 232 async	RS 232 async	RS 232 async	+	+	+	RS 232 async	RS 232 async	RS 232 async	RS 232 async
IM-V35	+	+	+											
IM-X21	+	+	+											
IM-530	+	+	+											
IM-485	+	+	+											
IM-703	+	+	+											
IM-DIO	+	+	+											

* Порт номер 2 используется в качестве консольного при процедуре "холодный старт". Для выполнения этой процедуры требуется, чтобы порт был оснащен интерфейсным модулем IM-V24 либо IM-V35.